ПУЛЬСАР

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

Модули бесперебойного питания 10В

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сделано в России **ЮТЛИ.436611.008-01 РЭ** (ред.11)

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации модуля бесперебойного питания.

Руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединенный с паспортом.

Модули бесперебойного питания соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, 004/2011. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.34198/26 от 26.01.2026г, принята ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (390027, г.Рязань, ул.Новая, д.51В, литера Ж, неж.пом.Н2).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модули бесперебойного питания (далее МБП) предназначены для:

- контролируемого процесса зарядки аккумулятора 12 В;
- переключения нагрузки с блока питания (далее БП) на АКБ при отключении сети.

Техническое средство не бытового назначения. Подлежит установке и обслуживанию специалистами, обладающими соответствующей квалификацией.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Габаритные размеры (Ш х Д х В) 39х90,2х58,2 мм.
2 Рабочий диапазон температур от плюс 5 до плюс 50 °С.
3 Крепление корпуса на DIN-рейку.
4 Питающее напряжение 15…17В, собственный ток потребления – до 3mA.
5 Максимальный ток нагрузки 0,1А.
6 Максимальный ток зарядки АКБ 0,7А.
7 Автоматическое отключение нагрузки при снижении напряжения на АКБ до 9,9 В.
8 Детектирование обрыва в цепи АКБ при работе от БП.
9 Ограничение мощности заряда при работе от БП и замыкании клемм АКБ.
10 Защита выхода от короткого замыкания на неограниченное время.
11 Защита от неправильной полярности и перегрева.
12 Напряжение на выходе (клеммы 2, 3) 10 В.
13 Средний срок службы прибора 10 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- МБП 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4 КОНСТРУКЦИЯ МБП И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ

МБП изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку (см. габаритный чертеж Приложение 1).

Подключение внешних цепей производится через винтовые клеммы, без разбора корпуса в соответствии с Приложением 2

ВНИМАНИЕ! Монтаж на месте крепления производить только при отключенном сетевом питании.

5 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На корпусе МБП расположен светодиод, индикация которого сигнализирует о:
- зелёный мигает - питание от БП, процесс зарядки АКБ;
- зелёный горит непрерывно – питание от БП, процесс зарядки АКБ закончен;
- красный горит непрерывно – питание от БП, обрыв в цепи или неисправность АКБ;
- зелёный и красный горят непрерывно (оранжевый) - работа от БП, низкое напряжение БП (менее 14,6В);
- красный мигает – питание от АКБ, процесс разрядки АКБ;
- красный мигает часто – питание от АКБ, остаточная ёмкость менее (5…10) %;
- красный мигает коротко – питание от АКБ, АКБ разряжен, нагрузка отключена;
- индикатор не горит – напряжение БП и АКБ менее 7,5 В;

- зелёный и красный мигают по очереди часто – аварийный режим, перегрузка по току нагрузки или короткое замыкание нагрузки.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для безопасной эксплуатации необходимо осуществлять техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация МБП с повреждениями и неисправностями категорически запрещена.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

7.1 МБП в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

7.2 Хранение МБП производится в помещениях в транспортной таре при температуре от минус 50°С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98% при 35 °С; без упаковки при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С.

7.3 Утилизация МБП производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ЮТЛИ.436611.008 ТУ при использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2 Гарантийный срок – 6 лет с даты выпуска при соблюдении условий п.8.1.

8.3 Гарантия изготовителя прекращается в случаях повреждения прибора, изменения конструкции.


По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться в сервисные центры предприятия-изготовителя. Информация по сервисным центрам доступна по QR-коду.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль бесперебойного питания, заводской номер _____ признан годным к эксплуатации.

ОТК Дата выпуска

Приложение 1 Габаритный чертеж



Приложение 2 Схема подключений

