Карта программирования многофункциональных счетчиков Пульсар 1Т учета по одному тарифу учета.

Наименование	***Значение по умолчанию***	***Требование заказчика***	
Пароль доступа 1 уровня	111111		
Тарифное расписание	1 тариф		
Календарь нестандартных дней	Не установлен		
Дата и время	московское		
Двунаправленный учет энергии	Включено		
День архивирования месячного архива	Не используется		
Период изменяемого архива	30 минут		
Включение потребителя кнопкой	Отключено		
Пароль LLS (Пароль СПОДЭС нижнего уровня)	123456		
Пароль HLS (Пароль СПОДЭС верхнего уровня)	123456		
Индикация	циклическая, период 5 сек		
Режим индикации	***Разрешение вывода***		
Активная потребленная энергия по сумме тарифов	да		
Активная потребленная энергия по тарифу 1	нет		
Активная потребленная энергия по тарифу 2	нет		
Активная потребленная энергия по тарифу 3	нет		
Активная потребленная энергия по тарифу 4	нет		
Реактивная энергия Q1 по сумме тарифов	нет		
Реактивная энергия Q1 по тарифу 1	нет		
Реактивная энергия Q1 по тарифу 2	нет		
Реактивная энергия Q1 по тарифу 3	нет		
Реактивная энергия Q1 по тарифу 4	нет		
Реактивная энергия Q4 по сумме тарифов	нет		
Реактивная энергия Q4 по тарифу 1	нет		
Реактивная энергия Q4 по тарифу 2	нет		
Реактивная энергия Q4 по тарифу 3	нет		
Реактивная энергия Q4 по тарифу 4	нет		
Активная энергия на конец последнего месяца по сумме тарифов	нет		
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 1	нет		
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 2	нет		
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 3	нет		
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 4	нет		
Выданная активная энергия по сумме тарифов	нет		
Реактивная энергия Q2 по сумме тарифов	нет		
Реактивная энергия Q3 по сумме тарифов	нет		

Активная мощность	нет		
Реактивная мощность	нет		
Полная мощность	нет		
Действующее значение тока	нет		
Небаланс токов	нет		
Действующее значение напряжения	нет		
Текущая частота сети	нет		
Коэффициент мощности	нет		
Текущее время	нет		
Текущая дата	нет		
Коэффициент коррекции часов	нет		
Температура в корпусе	нет		
Перечень ошибок	нет		
Тест индикатора	нет		
Версия ПО	нет		
Уставки журнала событий по напряжению			
ННДЗ	218 В		
ВНДЗ	242 В		
НПДЗ	207 В		
ВПДЗ	253 В		
Уставки журнала событий по частоте			
ННДЗ	49,8 Гц		
ВНДЗ	50,2 Гц		
НПДЗ	49,6 Гц		
ВПДЗ	50,4 Гц		
Уставки по току	60 А		
Уставки по мощности	13800 Вт		

В таблице указаны настройки по умолчанию. Если требуются настройки, отличные от стандартных, заполните столбец «требование заказчика»

Настройки GSM модема

Выбор SIM-карты (для исполнения с двумя сим картами). Нужное подчеркнуть	Авто	1	2
Профиль для SIM-карты № 1			
PDP APN			
PIN-код SIM-карты (оставить пустым, если не используется)			
Пользователь (оставить пустым, если не используется)			
Пароль (оставить пустым, если не используется)			
Режим работы (заполнить колонку для выбранного режима работы)			
Сервер		Клиент	
		IP адрес	
Порт		Порт	
		Идентификатор (по умолчанию серийный номер)	
		Период выхода*	
		Таймаут трафика*	
		Предел работы*	
Профиль для SIM-карты № 2 (не заполнять для исполнения с одной SIM-картой)			
PDP APN			

PIN-код SIM-карты (оставить пустым, если не используется)			
Пользователь (оставить пустым, если не используется)			
Пароль (оставить пустым, если не используется)			
Режим работы (заполнить колонку для выбранного режима работы)			
Сервер		Клиент	
		IP адрес	
Порт		Порт	
		Идентификатор (по умолчанию серийный номер)	
		Период выхода*	
		Таймаут трафика*	
		Предел работы*	

* Период выхода – период времени между запросами от счетчика для установления соединения с сервером

Таймаут трафика – определяет допустимое время отсутствия трафика между прибором и сервером с сохранением подключения

Предел работы - задает максимальное время сессии подключения, после истечения которого соединение закрывается